Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce sèche-chaussures électrique avec lampe UV. Il vous permet de sécher et réchauffer rapidement les gants ou chaussures humides. La lampe UV permet quant à elle de lutter contre les bactéries, et d'empêcher ainsi le développement d'odeurs désagréables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Sèche-chaussures électrique avec lampe UV
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez utiliser le produit uniquement comme indiqué dans cette notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Utilisez le sèche-chaussures uniquement en intérieur et dans un environnement sec, et non en extérieur, dans une salle de bain ou un sous-sol humide.
- Si vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de toucher le sèche-chaussures.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-8944, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.08.2013

Utilisation

NOTE :
Ce sèche-chaussures est conçu pour sécher et réchauffer des chaussures ou des gants humides. Ne l'utilisez avec aucun autre objet humide !

1. Branchez le sèche-chaussures à une prise murale. Il commence immédiatement à chauffer.
2. Glissez chaque élément chauffant dans un gant ou une chaussure. Maintenez un espace d'environ 2 cm entre les chaussures ou les gants, afin de permettre à l'air chaud de circuler.
3. Après environ 10 minutes, le sèche-chaussures a atteint sa température maximale de 56°C.
4. Laissez les éléments chauffants dans les chaussures ou gants jusqu'à ce que ceux-ci soient secs ou suffisamment chauds.

NOTE :
N'utilisez pas les éléments chauffants plus de 8 heures d'affilée.

5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique et retirez les éléments chauffants des chaussures ou gants.
6. Placez le sèche-chaussures sur une surface résistante à la chaleur afin de le faire refroidir.

NOTE :
N'utilisez pas le sèche-chaussures pour sécher des produits en cuir, car ceux-ci sont très sensibles à la chaleur.

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	8 W

© 08/2013 – HA//EX:MIS//SK – GS